

## **HOW TO CHANGE THE BATTERY ON YOUR wathcitude**

Watchitude の電池交換方法

### **SLIDE THE WATCH OFF THE BAND**

時計をスライドしてベルトから取り外します

### **REMOVE THE FACE**

カバーを外します

### **WITH A THIN FLAT-HEAD SCREWDRIVER, PUSH OFF THE BACKING**

マイナスドライバーを背面の溝に押し込みます

### **WITH THE SCREWDRIVER, REMOVE THE WHITE PLASTIC INSERT**

マイナスドライバーで中の白いプラスチックカバーを取り出します

### **WITH THE SCREWDRIVER, REMOVE THE OLD BATTERY**

マイナスドライバーで古い電池を取り出します

### **PUT IN A NEW, AG4-LR626 BATTERY**

新しい「AG4-LR626」という品番の電池を入れます

### **PUT BACK IN THE WHITE PLASTIC INSERT MAKING SURE THE HOLE IS LINED UP WITH THE KNOB**

白いプラスチックカバーを切り込み部分が合わさるように確認しながら、戻します。

### **POP ON THE SILVER COVER**

銀色のカバーをはめ戻します

### **MAKE SURE THE CLOCK IS WORKING**

時刻を再度合わせ、時計が動いている事を確認します